

雲のようにやわらかい

ペットの歯の健康には

やわらかさは雲のように。
すみずみまで届く30度設計で、磨き心地が変わる。
“30度の革命ハブラシ”誕生。



ペット用歯ブラシ

30°形状のネック

30°ネックで、奥歯までラクに磨ける！

コンパクト：奥歯の細かい汚れまでしっかり届く
ワイド：広い歯面を効率的にケア

磨きにくい奥歯や裏側まで届いて、簡単・きれいに。
飼い主さんの負担も少なく、犬猫兼用で毎日の口腔ケアを快適に。



デリケートな歯ぐきを守る、新しいやさしさ

やさしく洗える、超微細毛。

スポンジのように柔らかく、歯ぐきに気持ちいい。

チカペカなら

歯ぐきへの刺激を抑えつつ、歯の表面をしっかりと清潔に。

※一般的な太い毛の歯ブラシは、デリケートな歯ぐきを傷つけることも…。



一般の歯ブラシの毛



チカペカ超微細毛



大きめブラシで歯茎マッサージ、小さめブラシで歯磨きという2本使いがおすすめ！

速乾性でいつでも清潔、安心ブラッシング

極細毛は乾きにくく、菌が繁殖しやすい…

でもチカペカなら安心！

風通しのよい設計で、すばやく乾き、清潔をキープ。



乾燥しにくい
超微細密集毛



乾燥しやすい
チカペカパターン毛



雲のようにやわらかく すみずみまですつきりと CHICAPETCAの使い方

これなら柔らかくて痛くないし
気持ちいいワン!



毎日きれいに

チカペカ歯ブラシの使い方

1. 歯磨きが必要な歯と歯ぐきを一緒にマッサージするように丸く転がしながら磨いてください。
2. 歯と歯ぐきの境界に歯ブラシを当て、前後方向に軽く揺らしてマッサージしてください。



使い方と同じくらい重要な

チカペカ歯ブラシの乾燥方法

1. 歯磨きを終えた歯ブラシをきれいな水で洗ってください。
2. 風通しの良い場所で乾かしてください。完全に乾燥させた状態を維持し、細菌の増殖を防いでください。



30°ネックで
奥歯までラクに届く!



FAQ

Q. どうやって保管すればいいですか?

使用後はよく洗い、風通しの良い場所で乾燥させて保管してください。

Q. どのくらいの頻度で歯みがきすればいいですか?

やわらかい毛を使って、毎日歯ぐきをマッサージするように優しく磨いてあげましょう。

Q. 交換の目安はどれくらいですか?

使用頻度や習慣にもよりますが1~2カ月に一度の交換をおすすめしています。

Q. 歯ぐきから血が出るようです。

歯ぐきがかなり弱っている証拠です。病院へ一度受診されることをおすすめします。やさしく歯ぐきマッサージを続けると、歯ぐきが強くなります。

使い方動画



ボクのハミガキ
動画だよ!



奥歯ケア

コンパクト

1cmのコンパクトヘッドで、小さなお口や奥歯までらくらくケア。

幅 11mm 長さ 180mm
ヘッドサイズ 7mm×10mm

基本ケア

ワイド

約2cmのワイドヘッドが歯ぐきをやさしくケア。

幅 11mm 長さ 193mm
ヘッドサイズ 10mm×24mm



ペット用歯ブラシ コンパクト
パープル・ホワイト
患者価格 1,000円 定価 800円

ペット用歯ブラシ ワイド
ブルー
患者価格 1,250円 定価 1,000円

佐藤歯材

LINE
友だち
募集中



@961vzfis

QRコード



佐藤歯材株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-15-3
TEL 03-3833-3986 FAX 03-3833-3989
https://www.satoushizai.co.jp/

