

» ハンズフリーで造形物を洗浄

造形物をプラットフォームに付けたまま洗浄可能。

» 効率的

IPAを手動で流す手間を大幅に削減。

» 造形物に優しい

目的に合わせて洗浄スピードを調節可能。
造形物に不要な力を加えないため、より精度を
保てます。



cara Print Clean カーラ プリント クリーン

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

cara Print Clean

テクニカルデータ

外形寸法(幅×奥行×高さ)	199×263×474mm
重量	3.7kg
被洗浄物のサイズ(幅×奥行×高さ)	最大 85×147×127mm
使用洗浄剤	インプロパノール
洗浄剤使用量	最少1,300ml、最大2,000ml
推奨洗浄剤量	造形物の高さが70mm未満:1,300ml 造形物の高さが70mm以上:2,000ml
洗浄時間	1~10分(1分毎の選択が可能)
洗浄スピード	3段階(スロー、ミディアム、ファースト)
攪拌方法	マグネティックスターラー
主電源	100VA (AC:100-240V) 50/60Hz 1.4~0.7A
定格電力	12VDC 2A
製品番号	66093940

造形物洗浄後の状態



洗浄前

未硬化樹脂が
残渣している



洗浄後

インプロパノールを
除去した状態

**造形物の細部まで
洗浄可能です。**



■ お問い合わせとご用命は…

■ 販売元

кулツァー ジャパン 株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 4-8-13
TEL.03-5803-2151

仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102

大阪営業所 〒590-0982 堺市堺区海山町4-174

福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12

www.kulzer.co.jp